Temporizzatore digitale multifunzione

- Visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato ad alta visibilità
- Colore valore attuale (PV) programmabile per segnalare visivamente quando lo stato dell'uscita cambia (modelli con terminali a vite).
- Nei modelli H5CX-A è possibile realizzare la programmazione semplificata tramite selettori.
- È possibile selezionare tra la funzione temporizzatore (12 modi di funzionamento) e la funzione temporizzatore pausa/lavoro (inizio ON e inizio OFF con tempi indipendenti).
- Ingresso PNP/NPN selezionabile (modelli H5CX-A).
- Terminali protetti contro i contatti accidentali secondo la normativa VDE 0106/P100 (modelli con terminali a vite).
- Sono disponibili sia modelli con terminali a vite sia modelli zoccolabili.
- Pannello frontale NEMA4/IP66.
- Manuale di istruzioni in sei lingue.



Indice

| Modelli disponibili | C-172 |
|---|-------|
| Caratteristiche | C-173 |
| Collegamenti | C-176 |
| Descrizione del pannello frontale | C-179 |
| Dimensioni | C-180 |
| Nodalità d'uso | C-185 |
| Procedure operative | C-188 |
| Guida alla procedura di impostazione | C-188 |
| Procedure di funzionamento (funzione temporizzatore) | C-189 |
| Procedure di funzionamento (funzione temporizzatore pausa/lavoro). | C-196 |
| Modo di selezione del funzionamento come temporizzatore o temporizzatore pausa/lavoro | C-201 |
| Appendice | C-202 |

Modelli disponibili

■ Legenda

H5CX-1 2 3 4 5

1. Classificazione dei tipi:

A: tipo standard

L: tipo economico

2. Collegamenti esterni

Nessuno:Terminali a vite 8: zoccolo a 8 pin

11: zoccolo a 11 pin

3. Tipo di uscita

Nessuno: uscita a relè S: uscita a transistor

4. Tensione di alimentazione

Nessuno: 100 ... 240 Vc.a., 50/60 Hz D: 12 ... 24 Vc.c./24 Vc.a. 50/60 Hz

5. Colore della custodia

Nessuno: nero

G: grigio chiaro (Munsell 5Y7/1) Disponibile a richiesta

■ Elenco dei modelli

| Tipo di uscita | Tensione di | Modelli | | |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | alimentazione | Tipo | standard | Tipo economico |
| | | Terminali a vite | zoccolo a 11 pin | zoccolo a 8 pin |
| Uscita a relè | 100 240 Vc.a. | H5CX-A | H5CX-A11 | H5CX-L8 |
| | 12 24 Vc.c./24 Vc.a. | H5CX-AD | H5CX-A11D | H5CX-L8D |
| Uscita a transistor | 100 240 Vc.a. | H5CX-AS | H5CX-A11S | H5CX-L8S |
| | 12 24 Vc.c./24 Vc.a. | H5CX-ASD | H5CX-A11SD | H5CX-L8SD |

Nota: I circuiti di alimentazione e di ingresso dei modelli H5CX-A11/A11S dispongono dell'isolamento di base. Gli altri modelli non sono isolati.

■ Accessori (disponibili a richiesta)

| Nome | | Modelli | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Adattatore per il montaggio frontequadro (vedere nota 1) | | Y92F-30 | |
| Guarnizione impermeabile | (vedere nota 1) | Y92S-29 | |
| Zoccolo per montaggio su | 8 pin | P2CF-08 | |
| guida DIN/ retroquadro | 8 pin, tipo con protezione dai contatti accidentali | P2CF-08-E | |
| | 11 pin | P2CF-11 | |
| | 11 pin, tipo con protezione dai contatti accidentali | P2CF-11-E | |
| Zoccolo per montaggio | 8 pin | P3G-08 | |
| fontequadro | 8 pin, tipo con protezione dai contatti accidentali | P3G-08 con Y92A-48G (vedere nota 2) | |
| | 11 pin | P3GA-11 | |
| | 11 pin, tipo con protezione dai contatti accidentali | P3GA-11 con Y92A-48G (vedere nota 2) | |
| Calotta rigida | | Y92A-48 | |
| Calotta morbida | | Y92A-48F1 | |
| Montaggio su guida DIN | 50 cm (l) × 7,3 mm (s) | PFP-50N | |
| | 1 m (l) × 7,3 mm (s) | PFP-100N | |
| | 1 m (l) × 16 mm (s) | PFP-100N2 | |
| Piastrina di blocco | | PFP-M | |
| Distanziatore | | PFP-S | |

 $\textbf{Nota: 1.} \ \text{In dotazione ai modelli H5CX-A} \square \ \text{(ad eccezione dei modelli H5CX-A11} \square \ \text{e H5CX-L8} \square).$

2. Il modello Y92A-48G è un copriterminali con protezione dai contatti accidentali fornito in dotazione agli zoccoli P3G-08 o P3GA-11.

Caratteristiche

■ Valori nominali


| Articolo | H5CX-A□ | H5CX-A11□ | H5CX-L8□ | |
|--|--|--|--|--|
| Classificazione | Temporizzatore digitale | | | |
| Tensione di alimentazione nominale | 100 240 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.a. (50/60 Hz) / 12 24 Vc.c. (ondulazione ammissibile: 20% (p-p) max.) | | | |
| Campo di tensione di funzionamento | 85% 110% della tensione di alimentazion | ne nominale (12 24 Vc.c.: 90% | . 110%) | |
| Assorbimento | Assorbimento Circa 6,2 VA a 264 Vc.a. | | | |
| | Circa 5,1 VA a 26,4 Vc.a. | | | |
| | Circa 2,4 W a 12 Vc.c. | T | | |
| Metodo di montaggio | Frontequadro | Montaggio frontequadro, retroquad | | |
| Collegamenti esterni | Terminali a vite | zoccolo a 11 pin | zoccolo a 8 pin | |
| Coppia di serraggio dei terminali a vite | 0,5 Nm max. | | | |
| Display | LCD a 7 segmenti con visualizzazione negativa; Valore attuale: altezza caratteri 11,5 mm, colore rosso o verde (programmabile) Valore impostato: altezza caratteri 6 mm, colore verde | LCD a 7 segmenti con visualizzazio Valore attuale: altezza caratteri 11,5 mm, colore ro Valore impostato: altezza caratteri | osso | |
| Cifre | 4 cifre | L | | |
| Scale di temporizzazione | 9,999 s (a passi di 0,001 s), 99,99 s (a passi di 0,01 s), 999,9 s (a passi di 0,1 s), 9999 s (a passi di 1 s), 99 min. 59 s (a passi di 1 s) 999,9 min. (a passi di 0,1 min.), 9999 min. (a passi di 1 min.), 99 h 59 min (a passi di 1 min.), 999,9 h (a passi di 1 h) | | | |
| Modo del temporizzatore | Tempo trascorso (Up), tempo restante (Dov | wn) (selezionabile) | | |
| Segnali di ingresso | Avvio, blocco e riassetto | | Avvio e riassetto | |
| Tipo di ingresso | Ingresso libero da tensione Impedenza nella condizione ON: 1 k Ω max. (Corrente residua: 5 20 mA a 0 Ω) Tensione residua nella condizione eccitata: 3 V max. Impedenza nella condizione OFF: 100 k Ω min. Ingresso in tensione Livello (logico) alto: 4,5 30 Vc.c. | | $\begin{array}{l} \underline{\text{Ingresso libero da tensione}} \\ \underline{\text{Impedenza nella condizione ON:}} \\ 1 \ \underline{\kappa}\Omega \ \text{max.} \ (\text{Corrente residua:} \\ 5 \dots 20 \ \text{mA a 0 } \Omega) \\ \overline{\text{Tensione residua nella condizione}} \\ \underline{\text{eccitata: 3 V max.}} \\ \underline{\text{Impedenza nella condizione OFF:}} \\ 100 \ \underline{\kappa}\Omega \ \text{min.} \\ \end{array}$ | |
| Conteggio, riassetto e blocco | Ampiezza minima del segnale di ingresso: | 1 o 20 ms (selezionabile, uguale pe | r tutti gli ingressi) | |
| Mancanza di alimentazione | Tempo minimo di interruzione dell'alimenta | zione: 0,5 s (ad eccezione dei modi | A-3, b-1 e F) | |
| Sistema di riassetto | Mancanza di alimentazione (ad eccezione | dei modi A-3, b-1 e F), riassetto este | erno e manuale | |
| Attesa all'accensione | 250 ms max. (durante il tempo di attesa de ingresso) | l sensore l'uscita di controllo è disab | oilitata e non viene accettato alcun | |
| Modi di uscita | A, A-1, A-2, A-3, b, b-1, d, E, F, Z, ton o toff | f | | |
| Tempo di uscita a impulso | 0,01 99,99 s | | | |
| Uscita di controllo | Uscita a contatto unipolare in deviazione: 5 | • | ` ' / | |
| | Carico minimo applicato: 10 mA a 5 Vc.c.(livello di guasto: P, valore di riferimento) | | | |
| | Uscita a transistor:collettore aperto NPN, 100 mA a 30 Vc.c. max. tensione residua: 1,5 Vc.c. max. (circa 1 V) | | | |
| | Categoria delle uscite a norma EN60947-5 V, 5 A/DC-13: 30 V, 0,5 A) Categoria delle uscite a norma EN60947-5 | | , | |
| | NEMA B300 servizio pilota, 1/4 HP 5-A car | · | , | |
| Protezione dei tasti | Sì | | | |
| Protezione della memoria | EEPROM (sovrascrittura: 100.000 volte min | n.) in grado di conservare i dati per a | almeno 10 anni. | |
| Temperatura ambiente | (senza formazione di g | 50 °C in caso di montaggio affiancat hiaccio o condensa) ormazione di ghiaccio o condensa) | o dei temporizzatori) | |
| Umidità relativa | 25% 85% | - | | |
| Colore della custodia | Nero (N1.5) | | | |
| Accessori | Guarnizione impermeabile, adattatore per il montaggio frontequadro, etichetta per le impostazioni dei selettori | Etichetta per le impostazioni dei selettori | Nessuna | |

■ Caratteristiche

| Articolo | H5CX-A□/-A11□/-L8□ | | |
|--|---|--|--|
| Precisione del tempo di | Avvio all'accensione: ±0,01%±50 ms max. Valutato a fronte del valore impostato | | |
| funzionamento ed errore di impostazione (incluso lo | Avvio tramite segnale: ±0,005 ±30 ms max. Valutato a fronte del valore impostato | | |
| scostamento per variazioni | Avvio tramite segnale per i modelli con uscita a transistor: ±0,005%±3 ms max. (vedere nota 2) | | |
| della temperatura e della | Se all'avvio il valore impostato si trova all'interno del tempo di attesa del sensore, l'uscita di controllo del modello | | |
| tensione) (vedere nota 1) | H5CX non si eccita fino allo scadere del tempo di attesa del sensore. | | |
| | 100 M Ω min. (a 500 Vc.c.) tra i terminali sotto carico e le parti metalliche esposte non sotto carico e tra i contatti non adiacenti | | |
| | 2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min, tra i terminali sotto carico e le parti metalliche non sotto carico 1.000 Vc.a. (per il modello H5CX-□SD), 50/60 Hz per 1 min tra i circuiti dell'uscita di controllo, di alimentazione e di ingresso (2.000 Vc.a. per i modelli diversi da H5CX-□SD) 1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min tra i contatti non adiacenti | | |
| Resistenza all'impulso di | 3 kV (tra i terminali di alimentazione) per 100 240 Vc.a., 1 kV per 24 Vc.a./12 24 Vc.c.; | | |
| | 4,5 kV (tra terminale sotto carico e parti metalliche esposte non sotto carico) per 100 240 Vc.a.; 1,5 kV per 24 Vc.a./12 24 Vc.c. | | |
| Immunità ai disturbi | \pm 1,5 kV (tra i terminali di alimentazione) e \pm 600 V (tra i terminali di ingresso), con disturbo ad onda quadra generato da un simulatore di disturbo (ampiezza di impulso: 100 ns/1 ms, salita in 1 ns) | | |
| | Distruzione: 15 kV Malfunzionamento: 8 kV | | |
| Resistenza alle vibrazioni | Distruzione: 10 55 Hz, 0,75 mm in ampiezza singola, quattro cicli in ciascuna delle tre direzioni (8 min. per ciclo) Malfunzionamento: 10 55 Hz, 0,35 mm in ampiezza singola, quattro cicli in ciascuna delle tre direzioni (8 min. per ciclo) | | |
| | Distruzione: 294 m/s² in ciascuna delle tre direzioni Malfunzionamento: 98 m/s² in ciascuna delle tre direzioni | | |
| Vita | Meccanica: pari o superiore a 10 milioni di operazioni | | |
| | Elettrica: pari o superiore a 100.000 operazioni (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo) Vedere la <i>Curva caratteristica</i> a pagina B-175. | | |
| Approvazioni per la | UL508/Riconoscimento (H5CX-L8□: soltanto con zoccolo OMRON P2CF-08□ o P3G-08), CSA C22.2 n. 14, | | |
| | conforme a EN61010-1 (livello di inquinamento 2/categoria di sovratensione II) | | |
| (vedere nota 3) EMC | Conforme a VDE0106/P100 (protezione dai contatti accidentali). | | |
| | (EMI) E61326 Emissione involucro: EN55011, Gruppo 1, Classe A Emissione rete c.a.: EN55011, Gruppo 1, Classe A | | |
| | (EMS) EN61326 | | |
| | Immunità ESD: EN61000-4-2: 4 kV scarica contatto (livello 2) | | |
| | 8 kV scarica in aria (livello 3) | | |
| | Immunità alle interferenze RF: EN61000-4-3: 10 V/m (a modulazione d'ampiezza, 80 MHz 1 GHz) (livello 3); 10 V/m (a modulazione d'impulso, 900 MHz ±5 MHz) (livello 3) | | |
| | Immunità ai disturbi | | |
| | condotti: EN61000-4-6: 10 V (0,15 80 MHz) (livello 3) Immunità agli scoppi: EN61000-4-4: 2 kV, linea di alimentazione (livello 3); | | |
| | 1 kV, linea dei segnali di I/O (livello 4) | | |
| | Immunità alle sovratensioni: EN61000-4-5: 1 kV da linea a linea (linee di alimentazione e di uscita) (livello 3); | | |
| | 2 kV da linea a terra (linee d'alimentazione e di uscita) (livello 3) Immunità alle interruzioni/ai cali di tensione: EN61000-4-11:ciclo 0,5, 100% (tensione nominale) | | |
| Grado di protezione | Superficie pannello: IP66 e NEMA Tipo 4 (in ambienti interni) (vedere nota 4) | | |
| | H5CX-A: circa 135 g, H5CX-A11 \(\textstyle \)/-L8 \(\textstyle \): circa 105 g | | |

- Nota: 1. I valori si basano sul valore impostato.
 - ${f 2.}$ Il valore viene applicato per una larghezza di impulso minima pari a 1 ms.
 - 3. Per soddisfare i requisiti UL con i modelli H5CX-L8 \square , sul temporizzatore deve essere montato uno zoccolo OMRON P2CF-08-☐ o P3G-08.
 - 4. Per garantire l'impermeabilità IP66, tra l'unità H5CX e il pannello di installazione è necessaria una guarnizione impermeabile.

■ Curve caratteristiche delle prove di durata (valori di riferimento)




Riferimento: è possibile commutare una corrente massima di 0.15 A a 125 Vc.c. (cosφ = 1) e una corrente massima di 0,1 A se L/R è pari a 7 ms. In entrambi i casi, è possibile prevedere una vita pari a 100.000 operazioni. Il carico minimo applicabile è pari a 10 mA a 5 Vc.c. (livello di guasto: P).

■ Corrente di spunto (valori di riferimento)

| Tensione | Tensione applicata | Corrente di spunto (valore di picco) | Tempo |
|---------------|--------------------|--|--------|
| 100 240 Vc.a. | 264 Vc.a. | 5,3 A | 0,4 ms |
| 24 Vc.a./ | 26,4 Vc.a. | 6,4 A | 1,4 ms |
| 12 24 Vc.c. | 26,4 Vc.c. | 4,4 A | 1,7 ms |

Collegamenti

■ Diagramma a blocchi



Nota: Il circuito di alimentazione non è isolato da quello di ingresso, ad eccezione dei modelli H5CX-A11/-A11S, che dispongono di un isolamento


■ Funzioni di ingressi e uscite

| Ingressi | Segnale di avvio | Arresto della temporizzazione nei modi A-2 e A-3 (ritardo all'eccitazione dell'alimentazione). Avvio della temporizzazione negli altri modi. |
|-----------------------------------|---|--|
| | Riassetto Riassetto del valore attuale (nel modo Tempo trascorso il valore attual Tempo restante esso ritorna al valore impostato) Gli ingressi di conteggio non vengono accettati e l'uscita di controllo è di riassetto è ON. La spia di riassetto è illuminata quando l'ingresso di riassetto è ON. | |
| Blocco Blocco del funzionamento d | | Blocco del funzionamento del temporizzatore. |
| Uscite | Uscita di controllo (OUT) | Quando il temporizzatore raggiunge il rispettivo valore impostato, le uscite vengono attivate in base al modo di funzionamento selezionato. |

■ Disposizione dei terminali


Prima dell'utilizzo verificare che l'alimentazione sia quella specificata nelle caratteristiche.

H5CX-A/-AD




Il circuito di alimentazione e quello di ingresso non sono isolati. I terminali 1 e 6 del modello H5CX-AD sono collegati internamente.

H5CX-A11/-A11D



I circuiti di alimentazione e di ingresso del modello H5CX-A11 sono dotati di un isolamento di base. Il circuito di alimentazione e quello di ingresso del modello H5CX-A11D non sono isolati. I terminali 2 e 3 del modello H5CX-A11D sono collegati internamente.


H5CX-L8/-L8D



Il circuito di alimentazione e quello di ingresso non sono isolati. I terminali 1 e 2 del modello H5CX-L8D sono collegati internamente.


Nota: non collegare i terminali inutilizzati.

H5CX-AS/-ASD




I circuiti di alimentazione e di ingresso non sono isolati. I terminali 1 e 6 del modello H5CX-ASD sono collegati internamente.

H5CX-A11S/-A11SD



I circuiti di alimentazione e di ingresso del modello H5CX-A11S sono dotati di un isolamento di base. Il circuito di alimentazione e quello di ingresso del modello H5CX-A11SD non sono isolati. I terminali 2 e 3 del modello H5CX-A11SD sono collegati internamente.


H5CX-L8S/-L8SD



Il circuito di alimentazione e quello di ingresso non sono isolati. I terminali 1 e 2 del modello H5CX-L8SD sono collegati internamente.

■ Circuiti di ingresso

Ingresso segnale di comando, riassetto e blocco




■ Collegamenti degli ingressi

Gli ingressi dei modelli H5CX-A□/-A11□ sono liberi da tensione (cortocircuito o aperto) o in tensione. L'ingresso del modello H5CX-L8□ è soltanto libero da tensione.

Ingressi liberi da tensione (ingressi NPN)

Collettore aperto


(Collegamento a un transistor con uscita NPN a collettore aperto)



Funziona con transistor ON


Uscita in tensione

(Collegamento a un transistor con uscita in tensione)



Funziona con transistor ON

Ingresso a contatto




Funziona con relè ON

Livelli di segnale degli ingressi liberi da tensione

| Ingresso a transistor | Livello di corto circuito Transistor ON Tensione residua: 3 V max. Impedenza nella condizione ON: 1 K Ω max. (corrente residua 5 20 mA quando l'impedenza è pari a 0 Ω) |
|--------------------------|--|
| | Livello aperto Transistor OFF Impedenza nella condizione OFF: 100 k Ω min. |
| Ingresso a contatto | Utilizzare contatti in grado di interrompere 5 mA a 10 V. Massima tensione applicabile: 30 Vc.c. max. |

Sensore c.c. a due fili



Funziona con transistor ON


Sensore a due fili applicabile

Corrente residua: 1,5 mA max.
Capacità di interruzione: 5 mA min.
Tensione residua: 3 Vc.c. max.
Tensione di funzionamento: 10 Vc.c.

Ingressi in tensione (ingressi PNP)

Ingresso a transistor (NPN)


(Collegamento a un transistor con uscita NPN a collettore aperto)



Funziona con transistor OFF


Ingresso a transistor (PNP)

(Collegamento a un transistor con uscita PNP a collettore aperto)



Funziona con transistor ON

Ingresso a contatto



Funziona con relè ON

Livelli dei segnali di ingresso in tensione


Livello alto (ingresso ON): 4,5 ... 30 Vc.c. 0 ... 2 Vc.c. Livello basso (ingresso OFF): Massima tensione applicabile: 30 Vc.c. max. Resistenza di ingresso: circa 4,7 kΩ

Nota: Il circuito di alimentazione non è isolato da quello di ingresso, ad eccezione dei modelli H5CX-A11/-A11S, che dispongono di un isolamento di base. Per i collegamenti elettrici fare riferimento alla voce Modalità d'uso.

Descrizione del pannello frontale

Spie

- 1) Spia riassetto (arancione)
- ② Spia protezione tasti (arancione)
- 3 Spia uscita (arancione)
- Valore attuale (rosso o verde, programmabile, per i modelli H5CX-A, rosso per i modelli H5CX-A11/-L); altezza caratteri: 11,5 mm
- Visualizzatore unità di tempo (Stesso colore del valore attuale): (se la scala di temporizzazione è 0 min, 0 h, 0,0 h oppure 0 h, 0 min, questo display lampeggia a indicare la temporizzazione)
- Valore impostato (verde) Altezza caratteri: 6 mm
- 7 Visualizzatore valore impostato 1,2



Colore frontalino:

Tasti operativi

- Tasto di modo (Cambia i modi e i parametri di impostazione)
- Tasto di riassetto (Riassetta il valore attuale e l'uscita)
- 10 Tasti Up (Su), 1 ... 4
- 11) Tasti Down (Giù), 1 ... 4

Colore caratteri: nero

Interruttori 2 Selettore di protezione tasti

(impostazione di fabbrica) OFF -



(3) Selettori


Dimensioni


Nota: Salvo diversa indicazione tutte le misure sono in millimetri.

■ Temporizzatore (senza adattatore per il montaggio frontequadro)

H5CX-A/-AS (montaggio frontequadro)









Nota: vite per terminale M3.5 (lunghezza effettiva: 6 mm)

H5CX-AD/-ASD (montaggio frontequadro)









Nota: vite per terminale M3. (lunghezza effettiva: 6 mm)

H5CX-A11/-A11S (montaggio frontequadro/retroquadro)









H5CX-A11D/-A11SD (montaggio frontequadro/retroquadro)









H5CX-L8□ (montaggio frontequadro/retroquadro)









■ Dimensioni con adattatore per il montaggio frontequadro


H5CX-A/-AS (con adattatore e guarnizione impermeabile in dotazione)




H5CX-AD/-ASD (con adattatore e guarnizione impermeabile in dotazione)




H5CX-A11/-A11S (adattatore e guarnizione impermeabile disponibili a richiesta)



H5CX-A11D/-A11SD (adattatore e guarnizione impermeabile disponibili a richiesta)




H5CX-L8□ (adattatore e guarnizione impermeabile disponibili a richiesta)



Foratura del pannello


Foratura del pannello come indicato. (in base a DIN43700).



- Nota 1. Lo spessore del pannello di montaggio può variare da 1 a 5 mm.
 - 2. Per consentire un utilizzo agevole, si consiglia di montare gli adattatori in modo da lasciare uno spazio di almeno 15 mm tra i lati con i ganci di montaggio.
 - È possibile montare più temporizzatori affiancati, accostando esclusivamente il lato privo di ganci di montaggio.



■ Dimensioni con zoccolo per montaggio retroquadro




Nota: Le dimensioni variano a seconda del tipo di guida DIN (valore di riferimento).


■ Accessori (disponibili a richiesta)

Nota: Salvo diversa indicazione tutte le misure sono in millimetri.


Zoccolo per montaggio su guida DIN/retroquadro



P2CF-08-E (modello con copriterminali di protezione dai contatti accidentali) Conforme a VDE0106/P100



Disposizione terminali/collegamenti interni (vista dall'alto)



Fori di montaggio



Zoccolo per montaggio su guida DIN/retroquadro

P2CF-11



Undici viti con rondella M3.5 x 7,5 4,5 max 70 35,4 4 max 50 max 31,2

P2CF-11-E (modello con copriterminali di protezione dai contatti accidentali)




Disposizione terminali/collegamenti interni (vista dall'alto)



Fori di montaggio





Zoccolo per montaggio frontequadro

P3G-08








Disposizione terminali/collegamenti interni (vista dal basso)



P3GA-11








Disposizione terminali/collegamenti interni (vista dal basso)




Copriterminali di protezione dai contatti accidentali Conforme a VDE0106/P100

Y92A-48G (accessorio per zoccolo P3G-08/P3GA-11)













Adattatore per il montaggio frontequadro (accessorio fornito con i modelli H5CX-A
) Guarnizione impermeabile (accessorio fornito con i modelli H5CX-A
)

Y92F-30




Y92S-29




Nota: Se l'adattatore per il montaggio frontequadro risulta mancante o danneggiato, essa è disponibile a richiesta.

Nota: Se la guarnizione impermeabile risulta mancante o danneggiata, essa è disponibile a richiesta. A seconda dell'ambiente di funzionamento, la guarnizione impermeabile può deteriorarsi, restringersi o indurirsi; per garantire la conformità a NEMA4, si consiglia pertanto di sostituirla con regolarità.

Montaggio su guida DIN **PFP-100N, PFP-50N**




PFP-100N2



Nota: i valori in parentesi si riferiscono al modello PFP-50N.


Piastrina di blocco PFP-M





Distanziatore PFP-S





Modalità d'uso

–∕!∖ Attenzione

Non utilizzare il prodotto in punti esposti a gas infiammabili o esplosivi. Ciò implica il rischio di esplosioni.


La vita dei relè di uscita dipende dalla capacità e dalle condizioni di commutazione. Valutare le condizioni effettive di funzionamento e utilizzare il prodotto rispettando il carico nominale e la vita elettrica. L'utilizzo del prodotto oltre la sua vita può causare il deterioramento dei contatti o incendi.

Non smontare, riparare o modificare il prodotto. Ciò può causare scosse elettriche, incendi o un malfunzionamento.

Non permettere che nel prodotto penetrino oggetti metallici o fili conduttori. Ciò può causare scosse elettriche, incendi o malfunzionamenti.

■ Alimentazione


Per l'alimentazione di un dispositivo di ingresso del modello H5CX (ad eccezione della versione H5CX-A11□), utilizzare un trasformatore con l'avvolgimento primario e secondario isolati l'uno rispetto all'altro e con l'avvolgimento secondario non a massa.



Accertarsi che la tensione applicata rientri nell'intervallo specificato, poiché in caso contrario i componenti interni del temporizzatore si danneggiano.

Non toccare i terminali di ingresso quando l'unità è alimentata. Il modello H5CX (ad eccezione delle versioni H5CX-A11/-A11S) è dotato di un alimentatore senza trasformatore; il contatto con i terminali di ingresso può quindi causare scosse elettriche.

Durante l'accensione e lo spegnimento dell'unità, la ricezione del segnale di ingresso può risultare normale, instabile o impossibile come indicato nel diagramma che segue.



Per evitare che il deterioramento dei contatti dovuto alla corrente di spunto generata in fase di accensione e spegnimento, spegnere e riaccendere l'unità utilizzando un relè con una capacità nominale pari o superiore a 10 A.

Applicare la tensione di alimentazione tramite un relè o un interruttore in modo che essa raggiunga immediatamente un valore fisso, poiché in caso contrario è possibile che il riassetto non venga eseguito o che si verifichi un errore del temporizzatore.

Accertarsi che la capacità dell'alimentatore sia adeguata. In caso contrario è possibile che il temporizzatore non si avvii a causa della corrente di spunto (circa 10 A) transitoria generata all'accensione del temporizzatore.

Verificare che le fluttuazioni della tensione di alimentazione rientrino nel campo ammissibile.


■ Controllo del temporizzatore con avvio all'accensione


Per compensare il tempo di avvio dei dispositivi periferici (sensori e affini), il modello H5CX avvia il funzionamento di temporizzazione tra 200 e 250 ms dopo l'attivazione dell'alimentazione. Nelle operazioni in cui la temporizzazione ha inizio all'accensione, il tempo visualizzato inizialmente è pertanto di 250 ms. Se il valore impostato è minore o uguale a 249 ms, il tempo entro il quale l'uscita viene abilitata è un valore fisso compreso tra 200 e 250. (Il funzionamento normale è possibile per valori di impostazione pari o superiori a 250 ms.) Nelle applicazioni per cui è richiesto un valore di impostazione non superiore a 249 ms, utilizzare l'avvio della temporizzazione con l'ingresso del segnale.

Quando l'unità H5CX viene utilizzata con l'avvio all'accensione nel modo F (vale a dire in un modo di funzionamento con somma dei tempi con mantenimento dello stato dell'uscita), si verifica un errore di temporizzazione (circa 100 ms ogni volta che il modello H5CX viene acceso) dovuto alle caratteristiche dei circuiti interni. Nelle applicazioni per cui è necessaria la precisione del temporizzatore, utilizzare il modello H5CX con avvio tramite segnale di comando.


■ Ingresso/Uscita

Il modello H5CX (ad eccezione delle versioni H5CX-A11/-A11S) utilizza un alimentatore senza trasformatore. Se si collega un relè o un transistor come dispositivo di ingresso dei segnali esterni, prestare attenzione ai punti illustrati di seguito per evitare cortocircuiti dovuti a correnti indesiderate sull'alimentatore senza trasformatore. Se il relè o il transistor è collegato a due o più temporizzatori, i terminali di ingresso di questi ultimi devono essere cablati in modo adeguato, per evitare che una differenza di fase possa provocare cortocircuiti tra i terminali






A prescindere dal fatto che i temporizzatori siano sfasati o no, è impossibile fornire due interruttori di alimentazione indipendenti come mostrato sotto.




■ Uscita a transistor

L'uscita a transistor del modello H5CX è isolata dai circuiti interni mediante un fotoaccoppiatore e può pertanto essere usata sia come uscita NPN che PNP.

Uscita NPN Uscita PNP



Il diodo collegato al collettore del transistor di uscita serve per assorbire impulsi di tensione generati da carico induttivo.



■ Modifica dei valori impostati

Quando si modifica il valore impostato durante la temporizzazione, l'uscita si abilita anche se si modifica il valore impostato come segue, grazie all'uso di un sistema di lettura continua:

Modo Tempo trascorso: Valore attuale ≥ valore impostato

Modo Tempo restante: Tempo restante \geq valore impostato (il valore attuale viene posto a 0)

Nota: Nel modo Tempo restante, l'entità della variazione del valore impostato viene sommata o sottratta dal valore attuale.

■ Funzionamento con un valore impostato pari a 0

Il funzionamento con un valore impostato pari a 0 varia in funzione del modo di uscita. Fare riferimento alle *Grafici di temporizzazione*.

■ Impostazione dei selettori

Prima di modificare le impostazioni dei selettori, accertarsi che l'unità sia spenta. La modifica delle impostazioni dei selettori quando l'unità è accesa può causare scosse elettriche dovute al contatto con terminali a tensione elevata.

■ Protezione dalle interruzioni dell'alimentazione

In caso di interruzione dell'alimentazione tutti i dati vengono salvati nella memoria EEPROM che può essere sovrascritta oltre 100.000 volte.

| Modo di funzionamento | Sovrascrittura della temporizzazione | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| A-3, modo F | Quando si disattiva l'alimentazione | |
| Altri modi | Quando si modificano le impostazioni | |

■ Ritardo di risposta durante il riassetto (uscita a transistor)

La tabella che segue indica il ritardo tra l'invio del segnale di riassetto e la diseccitazione dell'uscita.

(Valore di riferimento)

| Ampiezza minima del segnale di riassetto | Ritardo di uscita | |
|--|-------------------|--|
| 1 ms | 0,8 1,2 ms | |
| 20 ms | 15 25 ms | |


■ Collegamenti elettrici

Accertarsi che la polarità dei collegamenti elettrici del temporizzatore sia corretta.

■ Montaggio

Serrare le due viti di montaggio presenti sull'adattatore. Serrare le viti alternativamente e progressivamente, in modo da ottenere un serraggio uniforme.

La superficie del pannello del modello H5CX è impermeabile (conformemente alle norme NEMA 4 e IP66). Per evitare infiltrazioni d'acqua nei circuiti interni attraverso lo spazio presente tra il temporizzatore e il pannello di montaggio, installare tra essi una guarnizione impermeabile e fissarla con l'adattatore per il montaggio frontequadro Y92F-30.



■ Funzione di autodiagnosi


Se si verifica un errore, sul display compare la seguente indicazione.

| Display principale | Display secondario | Errore | Stato dell'uscita | Metodo di correzione | Valore impostato dopo il riassetto |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| EI | Spento | CPU | OFF | Premere il tasto di riassetto o spegnere e riaccendere l'unità. | Invariato |
| E2 | Spento | Errore memoria (RAM) | OFF | Spegnere e riaccendere l'unità. | Invariato |
| E2 | SUĀ | Errore memoria (EEP) (vedere nota) | OFF | Ripristinare le impostazioni di fabbrica utilizzando il tasto di riassetto. | 0 |

Nota: Compresi i casi in cui la EEPROM è giunta a fine vita.

■ Condizioni di funzionamento

- Utilizzare il prodotto entro i valori nominali specificati per l'immersione in acqua e l'esposizione agli oli.
- Non utilizzare il prodotto in punti soggetti a urti o vibrazioni. L'uso protratto del prodotto in punti di questo tipo può causare danni dovuti alle sollecitazioni eccessive.
- Non utilizzare il prodotto in punti esposti a polvere, gas corrosivi o luce solare diretta.
- Installare i dispositivi che generano i segnali di ingresso, i relativi cavi e il prodotto ad una distanza adeguata da cavi ad alta tensione o altre fonti di disturbo.
- Se si utilizza il prodotto in un ambiente in cui è presente un livello elevato di elettricità statica, installarlo lontano dalle fonti di elettricità statica (ad esempio condutture per il trasporto di composti, polveri o fluidi).
- I solventi organici (come i diluenti per vernici) e le soluzioni molto acide o basiche possono danneggiare l'involucro esterno del temporizzatore.
- Utilizzare il prodotto entro i valori nominali specificati per la temperatura e l'umidità.
- Non utilizzare il prodotto in punti soggetti a formazione di condensa a causa di un'umidità elevata, oppure soggetti a marcate escursioni termiche.
- Immagazzinare il prodotto alla temperatura specificata. In caso di stoccaggio dell'unità H5CX a temperature inferiori a -10°C, prima di metterla in funzione mantenerla a temperatura ambiente per almeno 3 ore.
- Se l'H5CX rimane per periodi di tempo prolungati a temperature elevate, i componenti interni (come i condensatori elettrolitici) possono deteriorarsi. Si consiglia pertanto di utilizzare il prodotto in combinazione con relè e di evitare di lasciare il prodotto con l'uscita ON per più di 1 mese.



■ Isolamento

Fra i terminali di alimentazione e quelli di ingresso non è presente alcun isolamento (ad eccezione dei modelli H5CX-A11/A11S).

È presente un isolamento di base tra i terminali di alimentazione e quelli di uscita, e tra i terminali di ingresso e quelli di uscita.

I terminali di ingresso e di uscita sono collegati a dispositivi senza parti esposte sotto carico.

I terminali di ingresso e di uscita vengono collegati a dispositivi con un isolamento di base adeguato alla tensione di funzionamento massima.

Procedure operative

■ Guida alla procedura di impostazione

<u>Impostazioni per il funzionamento del temporizzatore</u>

Utilizzare le seguenti impostazioni per tutti i modelli, ad eccezione di quello H5CX-L8□.

Per il modello H5CX-L8 fare riferimento a pagina B-190.

Quando si usano solo le funzioni base

- Funzioni di base -
- Scala di temporizzazione (0,001 s .. 999,9 h, ad eccezione di 9999 h e 9.999 min)
- Tipo di uscita (A, A-2, E, F)
- Modo temporizzatore (UP/DOWN)
- Permanenza del segnale di ingresso (20 ms/1 ms)

Le impostazioni possono essere eseguite facilmente con i selettori. Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione, vedere pag. B-179



Quando si usano altri intervalli di temporizzazione (9999 h, 9999 min) e altri modi di uscita (A-1, A-3, b, b-1, d e Z)

Tutte le funzioni possono essere impostate con i tasti operativi.

⇒Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione, vedere pag. B-180

Quando si usano parametri di impostazione più avanzati (tempo di uscita, modo di ingresso NPN/PNP, colore del display, livello di protezione tasti)

L'impostazione di parametri diversi da quelli delle funzioni base può essere eseguita con i tasti operativi. ⇒Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione, vedere pag. B-180

Nota: Il modello H5CX è impostato in fabbrica per il funzionamento come temporizzatore.

Impostazioni per il funzionamento come temporizzatore pausa/lavoro

Utilizzare le seguenti impostazioni per tutti i modelli, ad eccezione di quello H5CX-L8□.

Per il modello H5CX-L8 fare riferimento a pagina B-197.

Quando si usano solo le funzioni base

- Funzioni di base -Scala di temporizzazione (0,01 s ... 99 min
- Modo di avvio pausa/lavoro
- (ritardo ad intermittenza con inizio
- Modo temporizzatore (UP/DOWN)
- Ampiezza segnale di ingresso (20 ms/1 ms)

Le impostazioni possono essere eseguite facilmente con i selettori. Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione, vedere pag. B-186



Utilizzo di altri intervalli di tempo (999,9 min, 9999 min, 99h 59 min, 999,9 h, 9999 h, 9,999 s)

Tutte le funzioni possono essere impostate con i tasti operativi.

⇒Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione, vedere pag. B-187

Utilizzo delle impostazioni avanzate (modalità di ingresso NPN/PNP, colore del display, livello di protezione dei tasti)


L'impostazione di parametri diversi da quelli delle funzioni base può essere eseguita con i tasti operativi. →Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione, vedere pag. B-187

Nota: Il modello H5CX è impostato in fabbrica per il funzionamento come temporizzatore.

■ Procedure di funzionamento (funzione temporizzatore)

Impostazioni per le funzioni di base

Le impostazioni delle funzioni base posso essere eseguite anche solo con i selettori.



| | Parametro | OFF | ON | |
|---|--|---|---|--|
| 1 | Impostazione dei selettori | Disabilitata | Abilitata | |
| 2 | Scala di tempo- | | alla tabella sulla | |
| 3 | rizzazione | destra. | | |
| 4 | | | | |
| 5 | Modo di uscita | Fare riferimento alla tabella sulla | | |
| 6 | | destra. | | |
| 7 | Modo del temporizzatore | Tempo trascorso (UP, addizionale) | Tempo restante (DOWN, sottraente) | |
| 8 | Permanenza del segnale di ingresso | 20 ms | 1 ms | |

| Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Scala di temporizzazione |
|-------|-------|-------|------------------------------|
| ON | ON | ON | 0,001 9,999 s |
| OFF | OFF | OFF | 0,01 99,99 s |
| ON | OFF | OFF | 0,1 999,9 s |
| OFF | ON | OFF | 1 9999 s |
| ON | ON | OFF | 0 min. 0,1 s 99 min. 59 s |
| OFF | OFF | ON | 0,1 min 999,9 min. |
| ON | OFF | ON | 0 h 01 min 99 h 59 min. |
| OFF | ON | ON | 0,1 999,9 h |

Nota: Per tutti i pin, il valore impostato in fabbrica è OFF.

Facile verifica dell'impostazione dei selettori tramite il display

Lo stato ON/OFF dei pin dei selettori può essere visualizzato sul display. Per ulteriori dettagli, vedere pagina B-190.

| Pin 5 | Pin 6 | Modo di uscita |
|-------|-------|---|
| OFF | OFF | Modo A (ritardo all'eccitazione del segnale di comando (I): funzionamento in caso di riassetto dell'alimentazione) |
| ON | OFF | Modo A-2: (ritardo all'eccitazione dell'alimentazione (I): funzionamento in caso di riassetto dell'alimentazione) |
| OFF | ON | Modo E (ritardo passante: funzionamento in caso di mancanza di alimentazione) |
| ON | ON | Modo F (somma dei tempi: funzionamento di mantenimento dell'alimentazione) |

Nota: 1. Accertarsi che il pin 1 dei selettori si trovi su ON. Se esso è impostato su OFF, le impostazioni dei selettori non vengono abilitate.

- 2. Le modifiche delle impostazioni dei selettori vengono abilitate all'accensione (impostare i selettori mentre l'unità è spenta).
- 3. Il modello H5CX-L8□ non dispone di selettori. Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione fare riferimento a pagina B-190.
- 4. Quando si utilizzano scale di temporizzazione o modi di uscita che non possono essere impostati con i selettori, occorre effettuare tutte le impostazioni utilizzando i tasti funzione. Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione fare riferimento a pagina B-190.


Impostazioni avanzate

Dopo aver impostato i selettori per le funzioni base, è possibile effettuare l'impostazione avanzata di alcuni parametri (vedere nota) tramite i tasti operativi. Per ulteriori dettagli, vedere pagina B-180.

Nota: tempo di uscita, modo di ingresso NPN/PNP, colore del display, livello di protezione tasti.

Impostazioni per le funzioni avanzate

Le impostazioni non eseguibili mediante i selettori possono essere eseguite con i tasti operativi.



Spiegazione delle funzioni

Scala di temporizzazione (كَرَبَّرُ) (configurabile mediante i selettori)

Impostazione della scala di temporizzazione tra 0,000 s e 9.999 h. I selettori non consentono tuttavia di effettuare impostazioni del tipo ---- h (9.999 h) e ---- min. (9.999 min.). Se occorrono impostazioni di questo genere utilizzare i tasti funzione.

Modo del temporizzatore (Euro) (configurabile mediante i selettori)

Impostazione del modo Tempo trascorso (UP) o Tempo restante (DOWN).

Modo di uscita (ಫೆರ್ಟಿಸ್) (configurabile mediante i selettori)

Impostazione del modo di uscita. Le impostazioni disponibili sono A, A-1, A-2, A-3, b, b-1, d, E, F e Z. I selettori permettono di impostare soltanto i modi di uscita A, A-2, E ed F. Se occorre un'impostazione diversa utilizzare i tasti funzione (per ulteriori dettagli sul funzionamento dei modi di uscita fare riferimento ai "Grafici di temporizzazione" a pagina 200).

Tempo di uscita (ōಓūō)

Se si utilizza un'uscita a impulso, impostare il relativo tempo di uscita $(0,01\ldots 99,99\ s)$. L'uscita a impulso può essere utilizzata soltanto se si sono selezionati i modi di uscita A, A-1, A-2, b o b-1. Se si imposta 0,00 come tempo di uscita, viene visualizzata l'indicazione $H\bar{o}Ld$ (mantenimento) e l'uscita viene mantenuta.

Permanenza del segnale di ingresso (EFLE) (configurabile mediante i selettori)

Impostazione dell'ampiezza minima del segnale di ingresso (20 ms o 1 ms) per gli ingressi di segnale, riassetto e blocco. Viene utilizzata la stessa impostazione per tutti gli ingressi esterni (segnale, riassetto e blocco). Se per i segnali di ingresso si utilizzano dei relè, impostare la permanenza del segnale di ingresso su 20 ms. Per questa impostazione viene eseguita un'elaborazione che elimina eventuali crepitii.

Modo di ingresso NPN/PNP ([nod)

Come formato di ingresso selezionare l'ingresso NPN (libero da tensione) o l'ingresso PNP (ingresso in tensione). Per tutti gli ingressi esterni viene utilizzata la stessa impostazione. Per ulteriori dettagli sul collegamento degli ingressi fare riferimento alla voce "Collegamenti degli ingressi" a pagina 178

Colore di visualizzazione ([ōlr)


Impostazione del colore da utilizzare per il valore attuale.

| | Uscita disabilitata | Uscita abilitata |
|-------|---------------------|------------------|
| rō55ō | Rosso (fisso) | |
| Grn | Verde (fisso) | |
| r- | Rosso | Verde |
| -r | Verde | Rosso |

Livello di protezione dei tasti (PSPE)

Impostazione del livello di protezione dei tasti.

Quando il selettore di protezione dei tasti è impostato su ON, è possibile prevenire gli errori di impostazione specificando il livello di protezione dei tasti (KP-1 ... KP-5), che impedisce l'uso di determinati tasti funzione. Mentre è attiva la protezione dei tasti, la relativa spia è illuminata.



| Livello | Significato | Dettagli | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|--|--|
| | | Modo di selezione (vedere nota) | Visualizzazione sul display durante il funzionamento | Tasto di riassetto | Tasto Up/Down (Su/ Giù) | | |
| KP-1 (impostazione di fabbrica) | MOSE TO THE METERS OF THE METE | No | Sí | Sí | Sí | | |
| KP-2 | MOSE A TOTAL MARKET AND ASSESSED ASSESS | No | Sí | No | Sí | | |
| KP-3 | MOSE OF THE PROPERTY OF THE PR | No | Sí | Sí | No | | |
| KP-4 | MOSE TO THE CONTROL HIS CONTRO | No | Sí | No | No | | |
| KP-5 | omeon HBCX | No | No | No | No | | |


Nota: Passaggio al modo di selezione temporizzatore standard o temporizzatore pausa/lavoro (MODE + 🗊 1 s min.) o al modo di impostazione delle funzioni (MODE) 3 s min.).

Modo di funzionamento (RUN)

Quando il modo uscita non è Z



Quando è selezionato il modo di uscita Z



Valore attuale/impostato

Questi valori vengono visualizzati all'attivazione dell'alimentazione. Il valore attuale viene visualizzato nel display principale, quello impostato nel display secondario. I valori visualizzati sono determinati dalle impostazioni selezionate per il campo e il modo di temporizzazione nel modo di impostazione delle funzioni.

Valore attuale e percentuale ON del tempo di ciclo (modo di uscita = Z)

Il valore attuale viene visualizzato nel display principale, la percentuale ON del tempo di ciclo nel display secondario. Contemporaneamente si illumina la spia "SET1".

Impostazione, come percentuale, della percentuale ON del tempo di ciclo utilizzata nel modo (Z) di pausa/lavoro con inizio ON e tempo di lavoro impostabile.

Se è stato impostato un tempo di ciclo, il controllo ciclico può essere eseguito nel modo pausa/lavoro, regolabile semplicemente cambiando il rapporto.

Periodo di ciclo ON = tempo ciclo x
$$\frac{\text{Percentuale ON tempo di ciclo (%)}}{100}$$

La precisione di uscita varia in funzione della scala di temporizzazione, anche se l'impostazione della percentuale ON del tempo di ciclo è la stessa. Se occorre una regolazione fine del tempo di uscita si consiglia quindi di impostare, se è possibile, la gamma più piccola di temporizzazione.

Esempi:

 Se il tempo di ciclo è 20 s, la percentuale ON del tempo di ciclo è pari al 31% e la scala di temporizzazione è 1 ... 9999 s, il tempo ON è dato da:

20 (s)
$$\times \frac{31 \text{ (\%)}}{100} = 6.2 \text{ (s)} \rightarrow \text{Arrotondando all'intero più prossimo}$$

(a causa dell'impostazione della scala di temporizzazione) \rightarrow Tempo ON = 6 s

2. Se il tempo di ciclo è 20,00 s, la percentuale ON del tempo di ciclo è pari al 31% e la scala di temporizzazione è 0,01 ... 99,99 s, il tempo ON è dato da:


20,00 (s)
$$\times \frac{31 \text{ (\%)}}{100} = 6,200 \text{ (s)} \rightarrow \text{Arrotondando alla seconda cifra}$$

decimale (a causa dell'impostazione della scala di temporizzazione) \rightarrow Tempo ON = 6,20 s

Valore attuale e tempo di ciclo (modo di uscita = Z)

Il valore attuale viene visualizzato nel display principale, il tempo di ciclo nel display secondario. Contemporaneamente si illumina la spia "SET2".

Impostare il tempo di ciclo utilizzato nel modo (Z) di pausa/lavoro con inizio ON e tempo di lavoro impostabile.




Grafici di temporizzazione


Funzionamento del temporizzatore


I modelli H5CX-L8□ non comprendono l'ingresso di blocco.

Uscita ad impulso temporizzato

† Uscita autoritenuta È possibile selezionare l'uscita ad impulso temporizzato o l'uscita autoritenuta.







Modo Z


La quantità in uscita può essere regolata modificando in 1 il tempo di ciclo impostato nel livello regolazione e modificando il valore (%) impostato per la percentuale ON del tempo di ciclo.

Il valore impostato mostra la percentuale ON del tempo di ciclo (%) e può essere selezionato tra 0 e 100 (%). Se il tempo di ciclo è 0, l'uscita è sempre disabilitata. Quando il tempo di ciclo è diverso da 0, ma la sua percentuale ON è impostata su 0 (%), l'uscita è sempre disabilitata. Quando la percentuale ON è impostata su 100 (%), l'uscita è sempre abilitata.

■ Procedure di funzionamento (funzione temporizzatore pausa/lavoro)


Selezione da temporizzatore a temporizzatore pausa/lavoro

Il modello H5CX è impostato in fabbrica per il funzionamento come temporizzatore. Per commutare al funzionamento come temporizzatore pausa/lavoro, utilizzare la procedura illustrata di seguito. Per ulteriori dettagli vedere pagina B-202



Impostazioni per le funzioni di base

Le impostazioni delle funzioni base posso essere eseguite anche solo con i selettori.



| | Parametro | OFF | ON |
|---|---|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Impostazione dei selettori | Disabilitata | Abilitata |
| 2 | Campo | Fare riferimento | l o alla tabella sulla |
| 3 | temporizzazion e periodo pausa | destra. | |
| | (OFF) | | |
| 4 | Campo | Eara riforiment | o alla tabella sulla |
| + | | | o alia labella Sulla |
| 5 | temporizzazion e periodo lavoro (ON) | destra. | o alia tabelia sulia |
| | temporizzazion e periodo lavoro (ON) Modo di avvio | destra. Inizio OFF | Inizio ON (lavoro) |
| 5 | temporizzazion e periodo lavoro (ON) | destra. Inizio OFF (pausa) | |
| 5 | temporizzazion e periodo lavoro (ON) Modo di avvio pausa/lavoro Modo del | Inizio OFF (pausa) | Inizio ON (lavoro) DOWN |
| 5 | temporizzazion e periodo lavoro (ON) Modo di avvio pausa/lavoro | destra. Inizio OFF (pausa) | Inizio ON (lavoro) |

Nota: Per tutti i pin, il valore impostato in fabbrica è OFF.

Facile verifica dell'impostazione dei selettori tramite il display Lo stato ON/OFF dei pin dei selettori può essere visualizzato sul display. Per ulteriori dettagli, vedere pagina B-190.

- Nota: 1. Accertarsi che il pin 1 dei selettori si trovi su ON. Se esso è impostato su OFF, le impostazioni dei selettori non vengono abilitate.
 - 2. Le modifiche delle impostazioni dei selettori vengono abilitate all'accensione (impostare i selettori mentre l'unità è spenta).
 - 3. Il modello H5CX-L8□ non dispone di selettori. Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione fare riferimento a pagina B-197.
 - 4. Quando si utilizzano scale di temporizzazione che non possono essere impostati con i selettori, occorre effettuare tutte le impostazioni utilizzando i tasti funzione. Per ulteriori dettagli sui metodi di impostazione fare riferimento a pagina B-197.


Impostazioni avanzate

Dopo aver impostato i selettori per le funzioni base, è possibile effettuare l'impostazione avanzata di alcuni parametri (vedere nota) tramite i tasti operativi. Per ulteriori dettagli, vedere pagina B-180.

Nota: Livello protezione tasti, colore del display, modo ingresso NPN/PNP.

Impostazioni per le funzioni avanzate

Le impostazioni non eseguibili mediante i selettori possono essere eseguite con i tasti operativi.



Spiegazione delle funzioni

Campo temporizzazione periodo pausa (aFEr) (configurabile mediante selettori)

Impostazione della scala di temporizzazione per il tempo di diseccitazione tra 0,000 s e 9.999 h. I selettori consentono tuttavia di effettuare soltanto impostazioni del tipo --.-- s (99,99 s), ---.- s (999,9 -- s (9.999 s) e - min. -- s (99 min. 59 s). Se occorre un'impostazione di tipo diverso utilizzare i tasti funzione.

Campo temporizzazione periodo lavoro (antr) (configurabile mediante i selettori)

Impostazione della scala di temporizzazione per il tempo di eccitazione tra 0,001 s e 9.999 h. I selettori consentono tuttavia di effettuare soltanto impostazioni del tipo --.-- s (99,99 s), ---.- s (999,9 s), ---- s (9.999 s) e - min. -- s (99 min. 59 s). Se occorre un'impostazione di tipo diverso utilizzare i tasti funzione.

Modo del temporizzatore (とこうう) (configurabile mediante i selettori)

Impostazione del modo UP (addizionante) o DOWN (sottraente) del temporizzatore. Nel modo UP viene visualizzato il tempo trascorso, mentre nel modo DOWN quello restante.

Modo di avvio ON/OFF (ŁōŁō) (configurabile mediante i selettori)

Impostazione del modo di uscita. Impostare l'opzione ritardo a intermittenza con inizio OFF o ritardo a intermittenza con inizio ON. (per ulteriori dettagli sul funzionamento dei modi di uscita fare riferimento ai "Grafici di temporizzazione" a pagina 200).

Livello di protezione dei tasti (۲۹۶٤)

Impostazione del livello di protezione dei tasti.

Impostazione dell'ampiezza minima del segnale di ingresso (20 ms o 1 ms) per gli ingressi di segnale, riassetto e blocco. Viene utilizzata la stessa impostazione per tutti gli ingressi esterni (segnale, riassetto e blocco). Se per i segnali di ingresso si utilizzano dei relè, impostare la permanenza del segnale di ingresso su 20 ms. Con questa impostazione si elimina il problema del rimbalzo dei contatti.

Permanenza del segnale di ingresso (IFLE)

Modo di ingresso NPN/PNP (มีกิดิส)

(configurabile mediante i selettori)


Come formato di ingresso selezionare l'ingresso NPN (libero da tensione) o l'ingresso PNP (ingresso in tensione). Viene utilizzata la stessa impostazione per tutti gli ingressi esterni. Per ulteriori dettagli sul collegamento degli ingressi fare riferimento alla "Collegamenti degli ingressi" a pagina 178

Colore di visualizzazione ([ālr]

Impostazione del colore da utilizzare per il valore attuale.

| | Uscita disabilitata | Uscita abilitata |
|-------|---------------------|------------------|
| rō55ō | Rosso (fisso) | |
| Grn | Verde (fisso) | |
| r-G | Rosso | Verde |
| Ū-r | Verde | Rosso |


Quando il selettore di protezione dei tasti è impostato su ON, è possibile prevenire gli errori di impostazione specificando il livello di protezione dei tasti (KP-1 ... KP-5), che impedisce l'uso di determinati tasti funzione. Mentre è attiva la protezione dei tasti, la relativa spia è illuminata.



| Livello | Significato | Dettagli | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|--|
| | | Modo di selezione (vedere nota) | Visualizzazione sul display durante il funzionamento | Tasto di riassetto | Tasto Up/Down (Su/Giù) | | |
| KP-1 (impostazione di fabbrica) | MOSE 7 | No | Sí | Sí | Sí | | |
| KP-2 | NOS TO THE STATE OF THE STATE O | No | Sí | No | Sí | | |
| KP-3 | MODE TO THE PROPERTY OF THE PR | No | Sí | Sí | No | | |
| KP-4 | MOSE TO THE MEST THE | No | Sí | No | No | | |
| KP-5 | OBJECT HSCX | No | No | No | No | | |

Nota: Passaggio al modo di selezione temporizzatore standard o temporizzatore pausa/lavoro (MODE + 🔝 1 s min.) o al modo di impostazione delle funzioni (MODE) 3 s min.).

Modo di funzionamento (RUN)



Valore attuale e tempo OFF impostato

Il valore attuale viene visualizzato nel display principale, il tempo OFF impostato nel display secondario. Contemporaneamente si illumina la spia "SET1".


Valore attuale e tempo ON impostato

Il valore attuale viene visualizzato nel display principale, il tempo ON impostato nel display secondario. Contemporaneamente si illumina la spia "SET2".

Grafici di temporizzazione


Funzionamento come temporizzatore pausa/lavoro

I modelli H5CX-L8□ non comprendono l'ingresso di blocco.



■ Modo di selezione del funzionamento come temporizzatore/ temporizzatore pausa/lavoro

Per impostare l'H5CX come temporizzatore standard o come temporizzatore pausa/lavoro occorre entrare nel menu di selezione. L'unità H5CX dispone inoltre di un'utile funzione di monitoraggio dei selettori, che consente di verificarne le impostazioni sul display.





Per modificare il modo di selezione temporizzatore standard o temporizzatore pausa/lavoro, tenere premuto il tasto 1 per almeno 1 s, con il tasto 6000 premuto. Il tasto 6000 deve essere premuto prima del tasto 1.

Se il tasto 1 viene premuto per primo, il modo non cambia.


Per selezionare il funzionamento temporizzatore o temporizzatore pausa/lavoro, usare i tasti (2) (2)



Nota: Il modello H5CX è impostato in fabbrica per funzionamento temporizzatore.

Confermare lo stato dei pin da 1 a 8 dei selettori usando i tasti (秦) €.

- Nota 1. Questa visualizzazione non è presente nel modello
 - Questa visualizzazione è possibile solo quando il pin 1 (impostazioni di abilitazione/disabilitazione dei selettori) è posizionato su ON (abilitazione).




- Nota: 1. Quando si passa al modo di selezione temporizzatore o temporizzatore pausa/lavoro, viene effettuato il riassetto del valore attuale e l'uscita viene disabilitata. Nel modo di selezione temporizzatore o temporizzatore pausa/lavoro la temporizzazione non viene eseguita.
 - 2. Le modifiche delle impostazioni effettuate nel modo di selezione temporizzatore o temporizzatore pausa/lavoro vengono abilitate quando si passa al modo funzionamento Run. Se si modificano le impostazioni viene effettuato automaticamente il riassetto dell'unità H5CX (il valore attuale viene inizializzato e l'uscita disabilitata).


Appendice

■ Utilizzo dei tasti funzione

Funzionamento come temporizzatore



Funzionamento come temporizzatore pausa/lavoro



Nota: 1. Tutte le modifiche delle impostazioni vengono effettuate utilizzando i tasti (a) e

^{2.} Gli schemi di flusso riportati sopra illustrano la procedura per tutti i modelli. Per ulteriori dettagli relativi a modelli specifici vedere pagina B-190 (funzionamento come temporizzatore) o pagina B-197 (funzionamento come temporizzatore pausa/lavoro).

■ Elenco delle impostazioni

Annotare il valore impostato nella colonna corrispondente delle tabelle che seguono e utilizzare le tabelle come guida rapida di riferimento.

Modo di selezione temporizzatore o temporizzatore pausa/lavoro

| Nome del parametro | Parametro | Campo di impostazione | Valore predefinito | Unità | Valore impostato |
|---|-----------|-----------------------|--------------------|-------|---------------------|
| Selezione temporizzatore o temporizzatore pausa/lavoro | FUnC | <u> </u> | Łūń | | |
| Monitoraggio dei selettori | dīP | ānlāFF | ōFF | | |

Impostazioni per il funzionamento di temporizzazione

Modo funzionamento RUN quando il modo di uscita non è Z

| Nome del parametro | | Parametro | Campo di impostazione | Valore predefinito | Unità | Valore impostato |
|--------------------|------------------|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Valore attuale, | Valore impostato | | 0 00 99 99 (Campo temporale:, s) | 0,00 | s | |
| valore impostato | | | □ □ 999 9 (Campo temporale:,- s) | 0,0 | s | |
| | | | □ 9999 (Campo temporale: s) | 0 | s | |
| | | | 0:00 99:59 (Campo temporale: min. – s) | 0:00 | min.; s | |
| | | | 0.0 999 9 (Campo temporale:,- min.) | 0,0 | min. | |
| | | | □ 9999 (Campo temporale: min.) | 0 | min. | |
| | | | 0:00 99:59 (Campo temporale: h – min.) | 0:00 | h; min. | |
| | | | 0 0 999 9 (Campo temporale:,- h) | 0,0 | h | |
| | | | □ 9999 (Campo temporale: h) | 0 | h | |
| | | | 0.000 9 999 (Campo temporale: -, s) | 0,000 | s | |
| | Valore attuale | | Come il valore impostato | Come a sinistra | Come a sinistra | |

Modo funzionamento RUN quando il modo di uscita è Z

| Nome del parametro | | Parametro | Campo di impostazione | Valore predefinito | Unità | Valore impostato |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Valore attuale, | Tempo di ciclo | | 0 00 99 99 (Campo temporale:, s) | 0 00 | s | |
| percentuale ON tempo di ciclo | | | □ □ 999 9 (Campo temporale:,- s) | 0 0 | s | |
| tempo di cicio | | | ☐ 9999 (Campo temporale: s) | 0 | s | |
| | | | 0:00 99:59 (Campo temporale: min s) | 0:00 | min.; s | |
| | | | □ □ 999 9 (Campo temporale:,- min.) | 0 0 | min. | |
| | | | ☐ 9999 (Campo temporale: min.) | 0 | min. | |
| | | | 0:00 99:59 (Campo temporale: h – min.) | 0:00 | h; min. | |
| | | | □ □ 999 9 (Campo temporale:,- h) | 0 0 | h | |
| | | | ☐ 9999 (Campo temporale: h) | 0 | h | |
| | | | 0 000 9 999 (Campo temporale: -, s) | 0 000 | s | |
| | Percentuale ON del tempo di ciclo | | O 100 | 0 | % | |
| Valore attuale, | Valore attuale | | Come sopra per il tempo di ciclo | Come a sinistra | Come a sinistra | |
| tempo di ciclo | Valore attuale | | Come sopra per il tempo di ciclo | Come a sinistra | Come a sinistra | |

Modo di impostazione delle funzioni

| Nome del parametro | Parametro | Campo di impostazione | Valore predefinito | Unità | Valore impostato |
|------------------------------------|-----------|--|--------------------|-------|------------------|
| Scala di temporizzazione | Eīār | , s /,- s / s / min s /,- min. / min. / h min. /,- h / h / -, s | | | |
| Modo del temporizzatore | Ecnn | Addī īānALE/SōEErAEnEE | Addī IonALE | | |
| Modo di uscita | āUĿñ | RIR- IIR-2IR-3IbIb- IIdIEIFIE | Я | | |
| Tempo di uscita | āŁīñ | ⊼AntEnī⊼Entā/O O 199 99 | ñAntEnīñEntō | s | |
| Permanenza del segnale di ingresso | īFLE. | 20 ā5/ I ā5 | 20 ñS | | |
| Modo di ingresso NPN/PNP | īnād | nPn/PnP | nPn | | |
| Colore di visualizzazione | [ōLr | rāSSāJArAnCCānEJr-RJA-r | rō55ō | | |
| Livello di protezione dei tasti | PYPE | PP- 1/PP-2/PP-3/PP-4/PP-5 | PP- 1 | | |

Impostazioni per il funzionamento come temporizzatore pausa/lavoro

Modo funzionamento RUN

| Nome del | Nome del parametro | | Campo di impostazione | Valore predefinito | Unità | Valore impostato |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Valore attuale, | Tempo di pausa | | 0 00 99 99 (Campo temporale:, s) | 0 00 | s | |
| tempo di pausa OFF impostato | OFF impostato | | □ □ 999 9 (Campo temporale:,- s) | 0 0 | s | |
| Of 1- Impostato | | | ☐ 9999 (Campo temporale: s) | 0 | s | |
| | | | 0:00 99:59 (Campo temporale: min s) | 0:00 | min.; s | |
| | | | □ □ 999 9 (Campo temporale:,- min.) | 0 0 | min. | |
| | | | ☐ 9999 (Campo temporale: min.) | 0 | min. | |
| | | | ©:00 99:59 (Campo temporale: h - min.) | 0:00 | h; min. | |
| | | | 0 0 999 9 (Campo temporale:,- h) | 0 0 | h | |
| | | | 0 9999 (Campo temporale: h) | 0 | h | |
| | | | 0.000 9 999 (Campo temporale: -, s) | 0 000 | s | |
| | Valore attuale | | Come sopra per il tempo OFF impostato | Come a sinistra | Come a sinistra | |
| Valore attuale, tempo di lavoro | Tempo di lavoro ON impostato | | Come sopra per il tempo OFF impostato | Come a sinistra | Come a sinistra | |
| ON impostato | Valore attuale | | Come sopra per il tempo OFF impostato | Come a sinistra | Come a sinistra | |

Modo di impostazione delle funzioni

| Nome del parametro | Parametro | Campo di impostazione | Valore predefinito | Unità | Valore impostato |
|---|-------------|---|--------------------|-------|------------------|
| Campo temporizzazione periodo pausa (OFF) | āFĿr | , s /, s / min s /,- min. / min. / h min. /, h / s | , S | | |
| Campo temporizzazione periodo lavoro (ON) | ōntr | , s /, s / s / min s /,- min. / min. / h min. /,- h / s | , s | | |
| Modo del temporizzatore | ELĀĀ | Addi ionALE/SottrAEntE | Addī JānALE | | |
| Modo di avvio pausa/lavoro (ON/OFF) | ŁōŁō | ŁōFF/Łōn | ŁōFF | | |
| Permanenza del segnale di ingresso | <i>IFLE</i> | 20 AS/ I AS | 20 ñS | | |
| Modo di ingresso NPN/PNP | īnād | nPn/PnP | nPn | | |
| Colore di visualizzazione | [ōLr | rō55ō/ ErdE/r- / -r | rāSSā | | |
| Livello di protezione dei tasti | PYPE . | PP- 1/PP-2/PP-3/PP-4/PP-5 | PP- | | |

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.

Cat. No. L101-IT2-03

Ai fini del miglioramento del prodotto le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.